



DRIFTWOOD



BLACKWOOD



DRIFTWOOD



NIPISSING



GRANITE

# OXFORD FIRE PIT KIT

ÉLÉGANT, COMPACT ET TEXTURÉ



# OXFORD FIRE PIT KIT

ÉLÉGANT, COMPACT ET TEXTURÉ



OXFORD KIT  
46 po de diamètre extérieur x 12 po (H)  
1168mm x 305mm

CSA A231.2 | ASTM C936 | ASTM C1372

Tolérances SRW :  $\pm 3,2$  mm dans toutes les directions (non applicables aux surfaces architecturales)

## EMBALLAGE

- 937 lb par palette
- $\pm 934,4$  lb par kit

1. Placez l'anneau sur une surface plane et uniforme.

2. Disposez la première rangée de 16 blocs autour de l'insert de l'anneau.

3. Assurez-vous que l'espace entre l'anneau et les blocs est uniforme tout autour et que l'anneau peut être retiré facilement.

4. Retirez l'insert de l'anneau et mettez-le de côté.

5. Disposez les deux rangées suivantes en décalant les joints.\*

6. Remplissez l'intérieur avec les trois sacs de sable et répartissez-les uniformément.

7. Remplacez l'anneau à l'intérieur du foyer et appuyez dessus pour l'enfoncer dans le sable. Il doit se situer légèrement sous le rebord des blocs du foyer.

Joint décalés

Sable

## NOTES

---

---

---

---